

Alcatel **First Reflexes™**

Alcatel **OmniPCX** *Office*



ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Comment utiliser ce guide ?

Vous disposez d'un poste numérique Alcatel First Reflexes. Ce poste, d'une grande simplicité d'utilisation, est conçu pour vous apporter les avantages de la qualité du son numérique.

• Actions



Décrocher.



Raccrocher.



Description d'une action ou d'un contexte.

• Touches pré-programmées



Touche pré-programmée (fonction symbolisée par son icône).

• Clavier



Clavier numérique.



Touche spécifique du clavier numérique.

• Autres symboles utilisés



Autre alternative à la séquence d'action.



Informations importantes.

De petits icones ou du texte peuvent venir enrichir ces symboles. Tous les codes implicites ou personnalisés sont présentés dans le tableau des codes figurant dans le feuillet annexe.

Sommaire

Découvrir votre téléphone p.4

1. Les premiers pas p.5

Établir et recevoir un appel. Initialiser votre messagerie vocale. Consulter votre messagerie vocale. Choisir votre sonnerie et régler son volume. Placer les étiquettes des touches programmables.

2. Téléphoner. p.7

Établir un appel. Appeler par votre répertoire personnel. Rappeler. Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé.

3. En cours de communication. p.8

Émettre en fréquences vocales. Appeler un second correspondant. Recevoir un second appel. Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient). Transférer un appel. Converser avec deux correspondants (conférence).

4. Votre poste s'ajuste à vos besoins p.10

Programmer votre répertoire personnel. Personnaliser votre accueil vocal. L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre. Modifier votre mot de passe.

5. Rester en contact p.12

Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale ou un autre numéro. A votre retour, consulter votre messagerie vocale. Activer/désactiver l'assistant personnel.

6. L'Esprit d'Entreprise p.13

Intercepter un appel. Répondre à la sonnerie générale. Envoyer une copie d'un message vocal.

Garantie et clauses p.14

Découvrir votre téléphone

Touches pré-programmées



Accéder aux différents services de messagerie.



Accéder à votre répertoire personnel.



Converser simultanément à trois (conférence).



Être rappelé automatiquement.



Renvoyer les appels vers un autre destinataire.




Réémettre automatiquement le dernier numéro composé (bis).



Annuler un double appel.



Intercepter un appel sur un autre poste.



Voyant lumineux indiquant la présence de messages ou de demandes de rappel

Si vous souhaitez aller plus loin après la lecture de ce guide, visitez le site WEB : www.alcatel.com

1.1 Établir et recevoir un appel

- Pour établir un appel :



décrocher



pour l'extérieur



composer le n° de
votre correspondant

- Pour répondre :



décrocher

1.2 Initialiser votre messagerie vocale

le voyant lumineux
clignote



entrer votre mot de passe puis
enregistrer votre nom selon les
instructions du guide vocal



Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie
vocale et pour verrouiller votre téléphone.

1.3 Consulter votre messagerie vocale



décrocher



mot de passe



diffusion des
messages



message
suivant

OU



message
précédent



réécouter le
message

1.4

Choisir votre sonnerie et régler son volume



appuis successifs
sur

code de la fonction
'Personnalisation'



ou



choisir la
sonnerie

choisir le
volume

1.5

Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.



1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.

2.1

Etablir un appel



décrocher

numéroté
directement

Pour l'extérieur, composer le '0' avant votre numéro
Pour le standard, composer le '9'

2.2

Appeler par votre répertoire personnel



décrocher



répertoire

n° du répertoire
choisi (0 à 9)

2.3

Rappeler



bis

2.4

Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

correspondant
occupé

rappel



En cours de communication, vous pouvez réaliser différentes opérations comme appeler une deuxième personne ou transférer une personne vers une autre.

3.1 Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

vous êtes en cours de communication



code de la fonction
'Surnumérotation FV'



même touche
pour annuler

3.2 Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant.



le premier correspondant
est mis en attente



numéroter

annulation du
second appel

3.3 Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



le premier correspondant est
mis en attente

code de la fonction
**"Consultation
d'appel en attente"**

3.4 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente.
Pour le reprendre :



le premier correspondant est
mis en attente

code de la fonction
"Va-et-vient"

3.5 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste.



n° du poste
destinataire

3.6 Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



conférence



même touche
pour annuler

4.1

Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire se compose des 10 touches (0 à 9) du clavier de numérotation.



code de la fonction
'Personnalisation'



0 à 9



n° interne ou
externe à
enregistrer



4.2

Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.



code de la fonction
'Personnalisation'



messagerie
vocale



enregistrement
en cours



fin de
l'enregistrement



valider

ou



pour revenir à
l'annonce par défaut



4.3

L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre



code de la fonction
'Personnalisation'



assistant
personnel



choisir le
type de
renvoi



saisir le n° d'un
collègue ou de
votre assistante
ou autre



ET/OU



saisir un
numéro
externe

ET/OU



saisir le n° de
votre téléphone
mobile ou de
votre DECT

ET/OU



activer /
désactiver le
transfert vers le
standard



4.4

Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone. Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.



code de la fonction
'Personnalisation'



options



mot de
passe



ancien code
(4 chiffres)



nouveau code
(4 chiffres)



valider

Sans action de votre part, **Alcatel OmniPCX Office** renvoie vos appels vers votre messagerie vocale.

5.1

Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale ou un autre numéro



ou



n° du poste
destinataire

5.2

A votre retour, consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux indique la présence de messages.



diffusion des
messages

mot de passe

'1' : réécouter le message. '2' : effacer le message.

'3' : rappeler l'auteur du message.

'4' et '5' : sélectionner un message.

'6' : copier le message.

les touches '1' à '6'

5.3

Activer/désactiver l'assistant personnel



code de la fonction
'Personnalisation'

assistant
personnel

pour activer
l'assistant
personnel

ou



pour désactiver
l'assistant
personnel

valider

6.1

Intercepter un appel



interception



n° du poste qui sonne



6.2

Répondre à la sonnerie générale

En cas d'absence de l'opératrice, pour répondre aux appels externes qui lui sont destinés.

sonnerie générale



code de la fonction "Réponse à la sonnerie générale"

6.3

Envoyer une copie d'un message vocal



mot de passe



OU



choisir le message à copier



copier le message



n° du poste destinataire



valider



ajouter un destinataire

OU



enregistrer un commentaire

OU



envoyer le message

Garantie et clauses

Indépendamment de la garantie légale dont il bénéficie, cet appareil est garanti un an, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur votre facture. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède 1 an, la garantie légale est alors seule applicable.

La présentation de la facture sera exigée lorsque la garantie sera invoquée. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas : en cas d'utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce manuel utilisateur, de défauts ou détériorations provoqués par l'usure naturelle, de détériorations provenant d'une cause extérieure à l'appareil (ex : choc, chute, exposition à une source d'humidité, etc.), d'une installation non conforme ou de modifications ou de réparations réalisées par des personnes non agréées par le fabricant ou le revendeur.

Déclaration de conformité

Nous, Alcatel Business Systems, déclarons que le produit Alcatel First Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France

Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives suivantes :



- 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique)
- 73/23/CEE (basse tension)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Certaines fonctions de votre poste sont soumises à clé logicielle ou sont accessibles après programmation par votre installateur.

Si vous souhaitez aller plus loin après la lecture de ce guide, visitez le site WEB : www.alcatel.com

Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Tous droits réservés.

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.

Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

3EH 21004 AAAA Ed.01